


母親節禮物 ★

併布地氈做法說明♪

完成尺寸



【物料】

	寬度	長度
★ 款式布料 g \ j 及 k	16 厘米 x 26 厘米	
★ 款式布料 a \ d \ f \ h 及 i	16 厘米 x 34 厘米	
★ 款式布料 b 及 e	16 厘米 x 42 厘米	
★ 款式布料 c	16 厘米 x 66 厘米	
★ 款式布料 l, m, n 及 o	30 厘米 x 26 厘米	
背面托料	68 厘米 x 92 厘米	
併布棉絮	68 厘米 x 92 厘米	
















★ 調較想要款式

★ 此設計須使用熨檯，所需物料不包括在以上列上

剪裁提示

剪出每幅特別號碼

* 把每幅布料的正面車縫在一起。如反面布料加上記號，會更容易車縫在一起。



獨有！

製作熨模布料！

用 ScanNCut 創意裁剪機！



* 如沒有 ScanNCut 創意裁剪機，創造獨有喜愛的熨模

掃描你的設計作熨貼布料

① 預備掃描設計

② 按“掃描”鍵選擇所需掃描模式（圖 1）

在掃描模式選擇屏選擇‘掃描到數據’

③ 貼上設計紙到切割墊上（圖 2）

將切割墊輕輕地放入紙槽然後在
操作面板按 (圖 3)

④ 按開始 / 停止按鈕開始掃描

完成掃描後，影像會顯示在屏上

按 作切線位（圖 4）



外型偵測



地區偵測



線性偵測

⑤ 貼上專用的可熨式貼紙到需熨布料上（圖 5）

貼上布料到剪裁地毯。

用附上的刷子緊緊地貼在布料上，
使布料沒有皺起或氣泡出現。

註：


為了不使塵埃黏到剪裁使用的切割墊，在貼上將會
剪裁的布料前才撕下切割墊保護貼。

圖①



選擇掃描

圖②



★ 立即撕下切割墊保護貼，
然後將黏貼紙完全地對齊
貼在切割墊的角落

圖③



查看掃描影像然後
按“ok”鍵

★ 掃描規格會因應
所購買的國家而
有所不同

圖④




選擇地區
偵測選擇




在影像修改屏上，
修正布幅地區然後
儲存資料

圖⑤



★ 黏上熨模布料接觸紙
到布料上，因此不會
有空氣夾於中間



★ 當布料冷卻後就
撕下切割墊背面紙




★ 撕下地毯上的保護貼，
然後將熨模接觸紙小心
對齊放在角落

⑥ 插入切割墊 (圖 6)

將切割墊平放，輕輕放入插入槽，
然後在控制板上按 

圖6



★ 當切割墊放好後可以開始切剪

⑦ 剪裁。


於繪畫 / 剪裁的屏幕選項上選取“剪裁” (圖 7)
按“開始 / 結束鍵  開始剪裁。當剪裁結束，
於控制板按下  鍵取出地毡，
然後用隨附的刷子撕下製成品。

圖7




選取“剪裁”鍵，然後
按“開始 / 結束”鍵

★ 簡易的掃描及剪裁步驟，詳細見使用手冊。



熨貼製作完成



步驟 ①

掃描你的設計作燙貼布料

- ① 貼上燙貼布料及裝飾到 2-0 及 2 米，然後縫上裝飾物(圖 8)

註：

如用燙貼布料或裝飾請於此階段貼上

- ② 將布塊 1 縫在一起創造出六邊形。用正面一塊接一塊。
按紙口摺到一邊 (圖 9-d)

註：

留止口位，不要沿邊縫布。摺止口，可使作品更齊整收尾。

- ③ 將正面的放在一起，縫另一張，然後另外三張縫在一起。
熨平止口，摺起止口到一面 (圖 9-b)

- ④ 將正面放在一起，將一組三塊縫上另一組，所有六邊型
是這樣做出來 (圖 9-c)

圖 8



圖 9-a ★ 按完成項目影像作布塊顏色設計參考




圖 9-b




圖 9-c






圖 10




正面布塊 (正面)




正面布塊 (背面)

正面布塊 (正面)



正面布塊 (正面)




- ② 將正面放在一起，縫第一排到第二排六角形沿角位頭縫到角位尾，
這階段請確保角位布塊不要縫錯。按止口，摺止口位到另一邊（圖 11）

註：


為了防止錯誤車縫，在角位插入大頭針以防車縫位置轉變。

圖11

正面布塊（正面）




正面布塊（背面）




- ③ 用同樣方法車縫第二排到第三排，將布料反到正邊及按下燙平（圖 12）

圖12

正面布塊（正面）



正面布塊（背面）



步驟 ③


併布縫紉

- ① 記下要合併線到已車縫的布塊上（圖 13）
以 60 度角，畫線 1.5 厘米與其他六邊形平行
(用粉筆畫下記號，之後可清除)

圖13

沒有併布地方
* 有樣的地方

1.5 厘米距離



② 粗縫已連在一起的布塊及併布棉使其不會縫錯。

順序由 1 至 5 縫拼布 (圖 14)


若那位置沒有併布需縫紉加固針跡。確保縫紉併布是以同一方向。小心縫避開縫錯。

完成縫紉後按下止口。

* 可選附件

最佳效果是用走步靴或绗縫機等

圖 14 [併布縫紉]




步驟 ④

貼上托底

① 量度六邊形布塊尺寸然後將正邊剪出托布並預留 0.7 厘米止口，
縫紉頂布塊到托底布，並留開口 (圖 15)

圖 15




② 按止口然後將正面反出來，以暗針縫邊收開口 (圖 16)，
以 0.7 厘米圍邊縫。

註：

當反到正面出來時，錐子或許能幫助將角位反出來。


圖 16




☆ 完成

用熨斗輕輕燙一下就完成！（圖 17）

圖17




併布地毡完成！☆



併布地毡款式♪ (實際尺寸)

● 布塊1

- * 基本止口是 1.0 厘米
- * ——— 剪裁線
- * —— 車縫線
- * 箭咀指示布料線方向



併布地毡款式♪
(實際尺寸)

● 布塊 2

布塊 2

1 厘米



* 對齊摺口，
然後做出六邊形

