


* 午餐袋要4個版型。

- * 基本止口位為1.0厘米
- * ——— 剪裁線
- * ——— 縫合線
- * 箭咀指示布料紋理方向

袋a


真實呎吋



*首先於縫合線1把袋a和袋b縫合。

袋b

真實呎吋



*首先於縫合線1把袋a和袋b縫合。


版權所有©Brother Sales Ltd. 保留一切權利。

* 如你先剪裁出兩個版型副本，然後把它們於摺位縫上，那便更為容易剪裁布料。

面料布A

真實呎吋


中線



* 如你先剪裁出兩個版型副本，然後把它們於摺位縫上，那便更為容易剪裁布料。

面料布B


真實呎吋



* 如你先剪裁出兩個版型副本，然後把它們於摺位縫上，那便更為容易剪裁布料。


縫飾

真實呎吋



用20號線來縫上縫飾

外口袋



袋口覆摺一次，
並用20號線以鋸齒針縫上。